


SU ARITMA CİHAZI HAT ALMA KURULUMU



1. Mutfak tezgahının altında sistem için yer açın.
2. Mutfak tezgahı altındaki soğuk su vanasını kapatın.
3. 18 – 19 mm açık ağız anahtar veya kurbajacak anahtarı kullanarak, soğuk su vanasına bağlı olan spiral çelik hortumu sökün.
4. Soğuk su vanası ağızına teflon bant sarın.
5. Kurbajacak anahtarı kullanarak, yönlendiriciyi su vanasına bağlayın.
6. Yönlendiricinin çıkışına teflon bant sarın.
7. Spiral çelik hortumu 18 – 19 mm açık ağız anahtar veya kurbajacak anahtarı kullanarak yönlendiriciye bağlayın.
8. Küresel vana dışlarına teflon bant sarın.
9. Kurbajacak anahtarı kullanarak, küresel vanayı yönlendiriciye bağlayın.
10. Küresel vana somununu su arıtma cihazı su giriş hortumuna geçirin.
11. Su arıtma cihazı su giriş hortumunu adaptör vana ucuna geçirin.
12. Küresel vana somununu 12 – 13 mm açık ağız anahtar veya kurbajacak anahtarı kullanarak sıkın.
13. Su giriş hortumun diğer ucunu su arıtma cihazı girişine bağlayın.

SU ARITMA CİHAZI MUSLUK KURULUMU






Musluk montajı için, ilk önce 5 mm matkap ucunu kullanarak mutfak tezgahını delin. Daha sonra 12 mm matkap ucu ile açtığınız deliği genişletin.

ÖNEMLİ NOT:


Matkap ucu, delinecek olan tezgahın yapısına uygun şekilde seçilmelidir.



- Elmas Matkap Ucu: Beton, Fayans, Granit, Mermer ve Mermerit
- HSS (Yüksek Hız Çelik) Matkap Ucu: Çelik, Ahşap, Krom, Demir ve Alüminyum




1. Su arıtma cihazı musluğu montajı için, mutfak tezgahını ilk önce 5 mm matkap ucu ile delin daha sonra 12 mm matkap ucu ile açtığınız deliği genişletin.
2. Musluğu ve musluk flanşını mutfak tezgahında matkap ile açtığınız deliğe yerleştirin.
3. Musluğu mutfak tezgahına monte etmek için flanş, lastik conta ve rondelayı musluk ucuna geçirin ve musluk somununu 12 – 13 mm açık ağız anahtar veya kurbajacak anahtarı ile sıkıp sabitleyin.
4. Musluğun alt ucuna takılacak olan parçalarının sıralaması aşağıdaki resimde gösterildiği şekilde olmalıdır.
5. Su arıtma cihazı "İçme Suyu" hortumunu musluk ucuna monte etmek için, hortumun ucuna önce musluk hortum somununu sonra da sızdırmazlık contasını geçirin ve 12 mm açık ağız anahtar veya kurbajacak anahtarı kullanarak musluk ucuna sıkıp sabitleyin. Hortumun diğer ucunu su arıtma cihazı "İçme Suyu" çıkışına sabitleyin.




SU ARITMA CİHAZI DEVREYE ALMA


- 1** Membran housing kapağındaki hortum bağlantısını çözün. Membran housing kapağını açın.




- 2** Housing kapağındaki açtığınız hortumdan vanayı açıp yaklaşık 2 dk. su akıtın. Yıkamadan sonra vanayı kapatın.




- 3** Tank Vanası Mandalı Tank vanası mandalı hortum yönünde olduğundan emin olun. Sibop ayarına dokunmayın. Aksi takdirde cihaz etkisiz çalışır.




- 4** Membran housing kapağını saatin ters yönüne çevirerek açın.



- 5** Membran filtreyi membran housingin içine yerleştirin. Daha sonra membran housing kapağını sıkın.



- 6** Membran housing kapağındaki hortum bağlantısını sıkıca tekrar kapatınız.



- 7** Vanaya bağlı olan hortumu cihazın arkasında bulunan giriş (inlet) bölümüne hortumu geçirin.




- 8** Musluğa bağlı olan hortumu cihazın arkasında bulunan temiz (clean) bölümüne hortumu geçirin.




- 9** Gider (drenaj) borusuna yerleştirilen hortumu cihazın arkasında bulunan atık (drain) bölümüne hortumu geçirin.




- 10** Küresel vanayı yavaş bir şekilde açın (küresel vananın mavi sapını hortum yönüne getirin).



- 11** Pompasız cihazlarda tankın dolması için 1 saat bekleyin. Pompalı cihazlarda tankın dolması için 30 dk. bekleyin.




- 12** Tank dolduktan sonra musluğu açarak tankı boşaltın. Tank yeniden dolduktan sonra cihaz kullanımı için hazırdır.




SU ARITMA CİHAZI FİLTRE DEĞİŞİM PROSEDÜRÜ


- 1** Küresel vanayı kapatın. Mavi saplı küresel vana mandalının hortum yönüne 90 derece olması gerekir.




- 2** Tank vanasını kapatmak için tank vanası mandalını hortum yönüne 90 dereceye getirin.




- 3** Cihazın basıncını boşaltmak için musluğu açın ve su akışı bitene kadar açık bırakın, daha sonra musluğu kapatın.




- 4** Membran housing kapağındaki hortum bağlantısını çözün. Membran housing kapağını açın.




- 5** Membran housing kapağını saatin ters yönüne çevirerek açın.




- 6** Karga burun pense ile membran filtreyi membran housing'den çıkartın ve çöpe atın.




- 7** Yeni Membran filtreyi membran housingin içine yerleştirin. Daha sonra membran housing kapağını sıkın ve hortum bağlantısını geri takın.



- 8** Filtrelere bağlı dirsek, hortum ve kelepçeleri söküp kullanılmış filtreleri çöpe atın.




- 9** Yeni filtreleri yerine tekrar takın ve hortum bağlantılarını yeniden bağlayın.



- 10** Arka filtre hortum bağlantılarını çözün ve filtreyi (1'den fazla arka filtre var ise tümünü) söküp çöpe atın. Yeni arka filtre veya filtreleri yerine takın ve hortum bağlantılarını yeniden bağlayın.



- 11** Küresel vanayı yavaş bir şekilde açın (küresel vananın mavi sapını hortum yönüne getirin). Pompasız cihaz için 1 saat, pompalı cihazlar için 30 dk. tankın dolmasına süre verin.



- 12** Tank dolduktan sonra musluğu açarak tankı boşaltın. Tank yeniden dolduktan sonra cihaz kullanımı için hazırdır.

